

Akumulátorový rázový uťahovák DeWALT

BEZPEČNOSŤ NAJPRV

- Vždy používaj **ochranné okuliare** a **pracovné rukavice**.
- Používaj výhradne **kované rázové orechy/bity** (čierne, označené ako "Impact"). Bežné chrómové orechy z gola sady môžu pod tlakom prasknúť a spôsobiť zranenie.

AKO NA TO?

1. Zloženie orecha/bit:

- Podľa typu hlavy: Pri **1/4" šesťhrane** potiahni objímku vpred a zasuň bit. Pri **1/2" štvorhrane** orech silno zatlač na hriadeľ, kým poistný krúžok/kolík nezapadne.
- Pred výmenou vždy prepni smerový prepínač do **stredovej (zablokovanej) polohy**.

2. Voľba režimu/rýchlosti (Prepínač na spodnej strane pri batérii):

- **Režim 1 (Nízky):** Na jemné doťahovanie, kde netreba veľkú silu (nehrozí strhnutie závitů).
- **Režim 2/3 (Stredný/Vysoký):** Maximálna sila na povoľovanie hrdzavých skrutiek alebo uťahovanie kolies auta a dlhých tesárskych skrutiek.

3. Práca: Prilož náradie kolmo na skrutku, pevne zatlač a stlač spúšť. Keď skrutka narazí na odpor, stroj začne automaticky klepať (dávať rázy). **Netlač na stroj viac**, rázy urobia prácu za teba.

VRÁTENIE NÁRADIA (Loop-o pravidlá)

- **Batéria:** Po skončení práce vyber batériu zo stroja. Ak je vybitá, zapoj ju do nabíjačky.
- **Čistenie:** Zlož rázový orech/bit a utri uťahovák handrou od mastnoty a prachu.
- **Uloženie:** Ulož uťahovák, batérie, nabíjačku a použité orechy čisté späť do kufríka.

loopo.