

Detektor Bosch Professional GMS 120-27

BEZPEČNOSŤ NAJPRV

- Detektor výrazne znižuje riziko navrtania, ale **nie je 100% neomylný**. Pred vrtaním vždy zváž logické vedenie káblov/rúr a nahliadni do plánov budovy.
- Pri práci s prístrojom **nenoste rukavice** a druhou rukou sa nedotýkajte steny v blízkosti merania (ovplyvňuje to presnosť senzorov). [[1](#), [2](#)]

AKO NA TO?

1. **Zapnutie a režim:** Zapni prístroj hlavným tlačidlom. Pomocou tlačidiel režimov zvol, čo hľadáš:
 - **Kovy / Elektrina (Automatický režim):** Deteguje kovy (magnetické do 100 mm, nemagnetické do 120 mm) a káble pod napätím (do hĺbky 50 mm).
 - **Drevo (Manuálny režim):** Slúži na hľadanie drevených trávov za sadrokartónom (do hĺbky 30 mm). [[1](#)]
2. **Postup merania:** Prilož detektor plocho k stene. Pohybuj ním po stene plynule v priamych líniách sem a tam (aspoň 3-krát po tej istej trase). Nikdy s ním nekrúť ani nemeň smer diagonálne. [[1](#)]
3. **Signalizácia (Svetelný prstenec):**
 -  **Zelená:** Žiadny objekt, bezpečné miesto.
 -  **Žltá:** Objekt je blízko, zbystri pozornosť.
 -  **Červená + zvuk:** Objekt nájdený priamo pod prístrojom! Stredový otvor s LED podsvietením slúži na presné označenie miesta ceruzkou.

VRÁTENIE NÁRADIA (Loop-o pravidlá)

- **Čistenie:** Zadnú stranu a senzory utri suchou handrou od prachu (znečistenie znižuje presnosť). Nepoužívaj vodu ani chémiu.
- **Batéria:** Ak displej signalizuje vybité batérie/akumulátor, nahlás to správcovi Loop-o alebo vymeň AA batérie v zadnom kryte.
- **Uloženie:** Vypni prístroj, vlož ho do textilného puzdra a čistý vráť späť do komunitného kufríka.

loopo.