

Laserový diaľkomer DEWALT DWHT77100-XJ (30m)

BEZPEČNOSŤ NAJPRV

- **Nikdy nepozerať do laserového lúča** a nemier ním do očí iných osôb ani zvierat (Laser triedy 2).
- Chráň prístroj pred priamou vodou, ponorením a pádmi z výšky.

AKO NA TO?

1. Zapnutie a základné meranie:

- Zapni prístroj stlačením vrchného hlavného tlačidla (symbol zapnutia/merania). Rozsvieti sa displej a lúč.
- Prilož spodnú hranu diaľkomera k počiatočnému bodu, namier lúč na cieľ a opäť stlač hlavné tlačidlo. Na displeji sa zobrazí nameraná dĺžka.

2. Prepínanie jednotiek (Meters / Feet / Inches):

- Ak prístroj ukazuje stopy (ft) alebo palce (in), podrž spodné tlačidlo ozubeného kolieska/funkcií na niekoľko sekúnd, kým sa jednotka neprepne na metre (m).

Zmena funkcií (Plocha / Objem / Pytagoras):

- Krátkym stláčaním spodného tlačidla funkcií prepínaš režimy podľa ikoniek na displeji:
 - **Ikonka obdĺžnika (Plocha):** Odmeraj najprv dĺžku, potom šírku. Prístroj sám vypočíta m².
 - **Ikonka kocky (Objem):** Odmeraj postupne dĺžku, šírku a výšku. Prístroj vypočíta m³.

Vypnutie: Prístroj sa po 90 až 180 sekundách nečinnosti vypne úplne sám, aby šetril batériu.

VRÁTENIE NÁRADIA (Loop-o pravidlá)

- **Čistenie:** Optiku (šošovku a laserový vysielateľ) jemne utri suchou handričkou z mikrovlákná. Nikdy na ňu netlač, aby si ju nepoškriabal.
- **Batérie:** Prístroj funguje na 2x AAA batérie. Ak na displeji svieti ikonka vybitej batérie (chyba IC401), nahlás to správcovi alebo batérie vymeň.
- **Uloženie:** Prístroj očisti a vráť ho do jeho ochranného puzdra/kufríka.

loopo.