

Priamočiara píla DeWALT DWE349-QS (650W)

BEZPEČNOSŤ NAJPRV

- Vždy maj **ochranné okuliare**, prach z rezania nesmie vletieť do očí.
- Ruky drž v bezpečnej vzdialenosti od pílového listu (plátku).
- Pred výmenou plátku alebo nastavovaním sklonu **vždy odpoj kábel zo siete!**

AKO NA TO?

1. **Výmena pílového plátku (Bez náradia):** Odklop plastový kryt na prednej strane prístroja. Prstami potiahni páčku držiaka listu smerom nahor, zasun plátok stopkou (typ T) na doraz a páčku uvoľni. Potiahnutím plátku nadol over, či pevne drží. [\[1\]](#)
2. **Nastavenie predkmitu (Páčka na boku):**
 - **Stupeň 0:** Čisté, presné rezy (ideálne na kov, plast alebo čisté drevo bez otrepu).
 - **Stupeň 1 - 3:** Rýchle, agresívnejšie rezanie (vhodné na hrubé rezanie stavebného dreva). Čím vyššie číslo, tým rýchlejší, ale drsnejší rez.
3. **Rýchlosť a rezanie (Otočné koliesko):** Nastav rýchlosť podľa materiálu (drevo = vyššia rýchlosť, kovy/plasty = nižšia rýchlosť, aby sa plátok netavil). Polož prednú časť kovovej pätky na materiál, zapni pílu a plynule, bez tlačenia dopredu, ju ved' po línii rezu.

VRÁTENIE NÁRADIA (Loop-o pravidlá)

- **Očistenie:** Vyber pílový plátok. Handrou alebo štetcom očisti okolie upínacieho mechanizmu a vetracie otvory od pilín.
- **Príslušenstvo:** Ak píla používa plastový kryt pätky proti poškrabaniu materiálu, skontroluj, či zostal nacvaknutý na spodnej časti píly.
- **Uloženie:** Voľne zvin sieťový kábel, ulož pílu aj použité plátky čisté späť do kufríka.

 loopo.