

Ručná kotúčová píla DeWALT 1500W (DWE5615)

BEZPEČNOST NAJPRV

- Vždy používaj **ochranné okuliare** a **slúchadlá**. Nenoste voľné oblečenie ani rukavice, ktoré by mohol kotúč zachytiť.
- Nikdy **neblokuj ani nedemontuj spodný výkyvný kryt** kotúča. Po zdvihnutí píly z materiálu sa musí sám okamžite zatvoriť.
- Pred výmenou kotúča alebo nastavovaním hĺbky/sklonu **vždy vytiahni kábel zo siete!**

AKO NA TO?

1. Nastavenie hĺbky a sklonu rezu:

- **Hĺbka (páčka vzadu):** Odklopením páčky nastav hĺbku tak, aby zuby kotúča prečnievali pod rezaný materiál o cca 3 až 5 mm. Páčku pevne zaistíš.
- **Sklon (krídlová matica vpredu):** Uvoľni maticu, nakloň pílu podľa stupnice (0° až 48°) na šikmé rezy a maticu dotiahni.

2. Výmena kotúča: Stlač a drž tlačidlo aretácie hriadeľa (medzi rukoväťou a krytom).

Priloženým imbusovým kľúčom uvoľni stredovú skrutku. Založ správny kotúč (priemer 190 mm, otvor 30 mm) **šípkami v smere otáčania** a skrutku pevne dotiahni.

3. Rezanie: Pílu drž pevne **oboma rukami** za obe rukoväte. Polož prednú časť hliníkovej základne na materiál (kotúč sa ho nesmie dotýkať). Stlač poistné tlačidlo na rukoväti, stlač spúšť a počkaj, kým píla dosiahne plné otáčky. Až potom plynule tlač pílu vpred do rezu. **Netlač silou** – ak motor stráca otáčky, spomaľ posuv.

VRÁTENIE NÁRADIA (Loop-o pravidlá)

- **Čistenie:** Vyfúkaj alebo štetcom očisti piliny z vnútra ochranného krytu a z okolia motora, aby sa nezasekával výkyvný mechanizmus.
- **Uloženie:** Skontroluj, či je v balení imbusový kľúč a bočné dorazové pravítko. Kábel voľne zviň a všetko čisté odlož do kufríka.
- **Kotúč:** Ak v materiáli trafíš klinec alebo poškodíš zuby kotúča, ihneď to nahlás správcovi Loop-o, aby sa kotúč vymenil.

 loopo.