

● DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA (Predtým, než začnete)

-  **Zákaz vysávania:** Nikdy nevysávajte horúci popol, horľavé, výbušné alebo zdravíu nebezpečné látky (napr. azbest).

1. SUCHÉ VYSÁVANIE (Prach, omietka, nečistoty)

1. Odistite dve bočné spony a zložte vrchnú motorovú časť vysávača.
2. Skontrolujte, či je vo vnútri nasadený **patrónový PES filter** (je namontovaný na spodku motorovej časti) a či je čistý a suchý.
3. Do nádoby **vždy vložte filtračné vrečko** (papierové alebo netkané). Bez vrečka vysávajte len hrubé nečistoty, pri jemnom prachu (omietka) hrozí zničenie motora!
4. Nasadte motorovú časť späť a zaistite spony.
5. Otočte hlavný spínač do polohy "1" (zapnuté).

2. MOKRÉ VYSÁVANIE (Odsávanie vody a tekutín)

1. Odistite spony a zložte vrchnú časť.
2.  **VYBERTE filtračné vrečko!** Pri mokrom vysávaní nesmie byť v nádobe žiadne papierové ani látkové vrečko.
3. Poloautomatický PES filter (kazeta) môže zostať vo vnútri, je odolný voči vlhkosti.
4. Nasadte vrchný kryt a zaistite ho.
5. Po naplnení nádoby vodou **plavák automaticky uzavrie satie** (vysávač zmení zvuk – začne hučať na vysokých otáčkach). Vtedy ho ihneď vypnite a nádobu vylejte.

3. POLOAUTOMATICKÉ ČISTENIE FILTRA (Systém Ap)

Ak počas suchého vysávania klesne sací výkon (filter je zanesený prachom):

1. Ponechajte vysávač **zapnutý**.
2. Rukou alebo hubicou **úplne upchajte nasávací otvor** (koniec hadice), aby vo vysávači vznikol podtlak.
3. **3-krát rýchlo za sebou stlačte modré tlačidlo "Ap"** na vrchnej časti vysávača. Každým stlačením filter prefúkne vzduch a očistí ho.

ČISTENIE PRI VRÁTENÍ (Pokyny pre člena požičovne)

- **Suché vysávanie:** Vyhodte plné vrečko (alebo ho vyprázdnite, ak je opakovane použiteľné). Vnútro nádoby utrite od prachu.
- **Mokrú vysávanie:** Nádobu vylejte, vypláchnite čistou vodou a **nechajte vysávač otvorený preschnúť**, aby nesplesnivil.
- Očistite hadicu a hubice od namotaných vlasov a hrubých nečistôt.

loopo.