

Kompaktný tepovač Kärcher SE 3

Tento kompaktný čistič slúži na **hĺbkové mokré čistenie (tepovanie) čalúnenia, matracov a autosedačiek**. Funguje tak, že pod tlakom vstrekuje vodu s chémiou a okamžite ju nasáva späť do odpadovej nádrže.

ZLATÉ PRAVIDLÁ POŽIČOVNE (Prečítaj pred zapnutím!)

-  **Najprv dôkladne povysávať:** Tepovač nie je vysávač na pevný neporiadok! Pred tepovaním sedačku alebo auto dôkladne povysávaj bežným domasovým vysávačom (odstráň chlpy, omrvinky, piesok). Inak upcháš sací kanál.
-  **Používaj len nízko penivú chémiu:** Používaj výhradne odporúčaný prostriedok (napr. tekutý Kärcher RM 519). Obyčajný saponát, Jar alebo prášok na pranie vytvorí obrovské množstvo peny, ktorá prenikne do motora a prístroj zničí. [1]
-  **Čerpadlo nespúšťať nasucho:** Ak ti dôjde čistá voda v nádrži, ihneď prístroj vypni, aby sa nepoškodilo čerpadlo.

1. PRÍPRAVA STROJA

1. **Čistá voda:** Vytiahni nádrž na čistú vodu (kapacita cca **1,7 litra**). Nalej do nej vlažnú vodu (max. 50 °C) a pridajte predpísané množstvo chémie. Nádrž vlož späť.
2. **Špinavá voda:** Skontroluj, či je zberná nádrž na špinavú vodu (modrá/tmavá časť vo vnútri prístroja) prázdna.
3. **Západky:** Skontroluj, či je kryt správne zaistený a hadica pevne zacvaknutá.

2. PREVÁDZKA (Ako správne tepovať)

1. Pripoj prístroj do siete (alebo vlož plne nabitú batériu pri verzii SE 3-18).
2. Zapni hlavný spínač do polohy "**I**" (**Zapnuté**) – spustí sa odsávanie aj čerpadlo.
3. Prilož hubicu na textil, **stlač páčku na rukoväti** (začne striekať vodu s chémiou) a **pomaly ťahaj hubicu smerom k sebe**.
4. **Tip na rýchlejšie schnutie:** Po nanesení chémie prejdite rovnaké miesto ešte raz, ale **bez stlačenej páčky** (iba čisté odsávanie), aby si vytiahol maximum vlhkosti.

ČO ROBIŤ, AK STROJ PRESTANE SAŤ?

Ak počas práce prístroj zmení zvuk (začne prudko hučať vo vysokých otáčkach) a strati sací výkon, **nádrž na špinavú vodu je plná** (dosiahla limit 2,9 litra a plavák uzavrel sanie). [1]

1. Vypni prístroj (poloha "0").
2. Vylej modrú nádrž so špinavou vodou do toalety alebo umývadla.
3. Dopln čistú vodu s chémiou a pokračuj.

UNIKÁTNA FUNKCIA: Systémové čistenie (Hygienický preplach)

Tento model má funkciu samočistenia. **Urob to hneď po skončení tepovania:** [1]

1. Vylej špinavú vodu a vypláchni nádrž.

2. Do nádrže na čistou vodu nalej cca **0,5 litra čistej teplej vody** (bez chémie).
3. Vlož saciu hubicu priamo do integrovaného čistiaceho otvoru (držiaka) na tele prístroja.
4. Zapni stroj a nechaj ho prehnať čistou vodu cez celú hadicu a vnútro. To spoľahlivo vypláchne zvyšky chémie a špiny z útrobov stroja, takže v ňom nič nezatuchne. [\[1\]](#)

ČISTENIE PRI VRÁTENÍ (Pokyny pre člena)

- **Vyliať a vypláchnuť:** Kompletne vyprázdni obe nádrže (na čistou aj špinavú vodu). Vypláchni ich čistou vodou.
- **Filter:** Vytiahni malý sieťový filter na dne nádrže na čistou vodu a opláchni ho od prípadných nečistôt.
- **Vysušiť:** Všetky časti utri handrou a **nádrže nechaj otvorené/pootvorené**, aby vnútro dôkladne vyschlo a nechtylo plesneň.

