

Vysokotlakový čistič Kärcher K Silent

Tento kompaktný, vodou chladený čistič slúži na **umývanie áut, záhradného nábytku, terás, plotov či dlažby** pomocou silného prúdu vody.

ZLATÉ PRAVIDLÁ POŽIČOVNE (Prečítaj pred zapnutím!)

-  **NIKDY nespúšťaj stroj bez pripojenej a pustenej vody!** Čerpadlo sa nesmie spustiť "nasucho". Najprv pusti vodu z kohútika do prístroja, až potom zapni gombík na stroji do polohy "I".
-  **Žiadna vriaca voda:** Maximálna teplota vody na vstupe je **40 °C** (studená záhradná voda je ideálna).
-  **Chráň pred mrazom:** Ak v zime v prístroji zamrzne hoci len kvapka vody, roztrhne plastovú hlavu čerpadla. Stroj skladuj výhradne v teple.

1. PRÍPRAVA A ZAPOJENIE (Postup krok za krokom)

1. **Vysokotlaková hadica:** Jeden koniec čiernej tlakovej hadice zacvakni do pištole, druhý koniec do prednej/zadnej časti prístroja (systém *Quick Connect*).
2. **Prívod vody:** Na adaptér prístroja pevne zacvakni klasickú záhradnú hadicu s rýchlospojkou.
3. **ODVZDUŠNENIE (Najdôležitejší krok):**
 - Úplne otvor vodovodný kohútik, nech voda tečie do stroja.
 - **Stroj zatiaľ NEZAPÍNAJ do elektriny!**
 - Podrž stlačenú spúšť na striekacej pištoli, kým z nej nezačne striekať plynulý prúd vody bez vzduchových bublín (cca 30 sekúnd).
4. **Elektrina:** Zapoj kábel do siete (230 V).
5. **Štart:** Otoč hlavný vypínač do polohy "**I/ON**". Stroj môže na sekundu zahučať a natlakovať sa.

2. VOLBA NÁSTAVCOV (Podľa typu povrchu)

Nástavce sa menia jednoducho – zatlačením do pištole a pootočením o 90° (bajonet).

- **Vario Power (Nastaviteľná tryska):** Univerzálna tryska. Pootáčaním hrotu meníš tlak od slabého (Soft) na nanášanie chémie až po silný (Hard) na umývanie áut či fasád.
- **eco!Booster:** Špeciálny nastavtec pre citlivé povrchy (napr. lakované diely, drevo). Má o 50% vyšší čistiaci účinok, no neničí materiál.
- **Rotačná tryska (Dirt Blaster):** Generuje rotujúci bodový lúč s extrémnou silou.  **Pozor!** Používaj výhradne na hrubú špinu, betón alebo pevnú dlažbu. Nikdy s ňou neumývaj auto ani drevo – prúd je tak silný, že dokáže zlúpať lak alebo poškodiť povrch!

NENÁŠANIE ČISTIACEHO PROSTRIEDKU (Ak je k dispozícii)

- Nasad' **penovacu trysku s nádobkou** (ak je súčasťou výbavy) plnou autošampónu.
- Prípadne vlož priloženú nasávaciu hadičku na chémiu priamo do fľaše s čistiacim prostriedkom a trysku *Vario Power* otoč na najnižší tlak "SOFT"

ČISTENIE A VRÁTENIE (Pokyny pre člena)

Pri vypínaní a balení postupuj presne naopak, aby v systéme nezostal nebezpečný tlak:

1. Otoč vypínač stroja do polohy "**0/OFF**".
2. **Zatvor vodovodný kohútik.**
3. **Odtlakovanie:** Ešte raz stlač spúšť na pištoli a podrž ju, kým neodtečie zvyšný tlak a voda neprestane tiecť. (Až potom pôjde vysokotlaková hadica bez násilia odpojiť).
4. Odpoj záhradnú aj vysokotlakovú hadicu. Zo stroja nechaj vytiecť zvyšky vody.
5. Zviň hadicu a kábel do elastických popruhov na tele prístroja, očisti trysky od blata a stroj utri suchou handrou

