

Teleskopický nadstavec Kärcher TLA 4

Tento nadstavec slúži na **čistenie ťažko dostupných miest vo výškach** pomocou vysokotlakového prúdu vody. Obsahuje kĺb otočný o 180° a integrovanú vysokotlakovú pištoľ.

ZLATÉ PRAVIDLÁ POŽIČOVNE (Prečítaj pred zapnutím!)

-  **Pozor na spätný ráz:** Keď na wapke stlačíte spúšť, tlak vody vo výške s teleskopom mierne trhne. Vždy stojte pevne oboma nohami na zemi a tyč držte pevne **oboma rukami**.
-  **Zákaz používania z rebríka:** Teleskopický nadstavec sa smie používať **výhradne zo zeme**. Práca s ním na rebríku alebo lešení je extrémne nebezpečná a hrozí pád!
-  **Pozor na elektrické vedenie:** Nikdy sa s hliníkovou tyčou nepribližujte k nadzemným elektrickým káblom a drôtom.

MONTÁŽ A NASTAVENIE

1. **Pripojenie k wapke:** Vysokotlakovú pištoľ vašej wapky (napr. radu K 2 až K 7) zacvaknite do spodnej časti teleskopu pomocou klasického bajonetového systému (zatlačiť a otočiť o 90°).
2. **Nastavenie dĺžky:** Povoľte upínacie páčky na tyči, vysuňte teleskopické segmenty na požadovanú dĺžku (nastaviteľná od **2 do 3,7 metra**) a páčky pevne zaistite.
3. **Nastavenie kĺbu:** Stlačte tlačidlo na hornom kĺbe a nastavte správny uhol čistiacej hlavy (napr. kolmo na fasádu alebo pod uhlom na strechu). Kĺb sa po uvoľnení tlačidla pevne uzamkne.

POUŽÍVANIE (Ako s ním pracovať)

- **Výmena trysiek:** Na konci teleskopu je rýchlospojka. Podľa potreby do nej zacvaknite **hnedú trysku** (pre wapky K 2 – K 5) alebo **bielu trysku** (pre silnejšie wapky K 6 – K 7).
- **Čistenie okien / fasád:** Ak k teleskopu požičiavate aj rám s handrou z mikrovlákná na čistenie okien a fasád, nasadzuje sa na vrchnú časť pomocou suchého zipsu a suchého klipu.
- **Samotná práca:** Zapnite wapku, zdvihnite teleskop do výšky, oprite trysku/rám o stenu a až potom stlačte spúšť na spodnej pištoli. Pohybujte teleskopom plynule zhora nadol.

ČISTENIE A VRÁTENIE (Pokyny pre člena)

1. **Odtlakovanie:** Vypnite wapku a stlačte spúšť na teleskope, aby ste vypustili zvyšný tlak vody zo systému. Až potom tyč odpojte od pištole wapky.
2. **Zasunutie:** Povoľte páčky, kompletne zasuňte teleskopické tyče do základnej najkratšej polohy a páčky zatiahnite.
3. **Sušenie a očistenie:** Tyč utrite od stekajúcej vody a nečistôt. Ak ste používali handru z mikrovlákná, dajte ju **vyprať** (bez aviváže), aby bola pripravená pre ďalšieho člena.
4. Skontrolujte, či balenie obsahuje obe výmenné trysky (hnedú aj bielu).

loopo.