

Uhlová brúska DeWALT (Flexa)

BEZPEČNOSŤ NAJPRV

- Vždy maj **ochranné okuliare, pracovné rukavice a slúchadlá**.
- Nikdy **nedemontuj ochranný kryt** kotúča.
- Iskrenie nasmeruj mimo seba a horľavých materiálov. Keď stroj odkladáš, kotúč musí úplne stáť.

AKO NA TO?

1. **Výmena kotúča:** Odpoj stroj zo sieti! Stlač a drž čierne tlačidlo aretácie vretena (na hlave brúsky), aby sa hriadeľ netočil. Kľúčom uvoľni maticu, vymeň kotúč a maticu pevne dotiahni.
2. **Správny kotúč:** Používaj len kotúče správneho priemeru (napr. 125 mm). **Rezný kotúč** (tenký) slúži iba na rezanie, **brúsny kotúč** (hrubý) iba na brúsenie. Nikdy nerez brúsnym a nebrus rezným!
3. **Práca:** Zapni spínač do polohy zapnuté. Na materiál netlač, stačí váha samotného stroja. Brúsku drž pevne **oboma rukami**.

VRÁTENIE NÁRADIA (Loop-o pravidlá)

- **Očistenie:** Handrou alebo vyfúknutím očisti mriežky chladenia motora od jemného kovového/stavebného prachu.
- **Uloženie:** Vyber kľúč na výmenu kotúčov, voľne zviň kábel (nelám ho pri tele stroja) a všetko čisté odlož do kufríka.
- **Kotúče:** Ak si spotreboval alebo poškodil komunitný kotúč, nahlás to správcovi Loop-o.

loopo.