

Akumulátorový skrutkovač a vrtáčka DeWALT

BEZPEČNOSŤ NAJPRV

- Pri vŕtaní nad hlavou alebo do tvrdých materiálov vždy maj **ochranné okuliare**.
- Pred výmenou bitu alebo vrtáka prepni prepínač smeru do **stredovej (zablokovanej) polohy**.

AKO NA TO?

1. **Založenie nástroja:** Otvor hlavu (skľučovadlo) rukou otočením doľava. Vlož vrták alebo držiak bitov na doraz a silno dotiahni otočením doprava (začuješ cvaknutie).
2. **Nastavenie krútiaceho momentu (Otočný prstenec s číslami):**
 - **Čísla (1 až 15+):** Nastavenie sily na skrutkovanie. Keď skrutka sadne, hlava preskočí (rapká) a nestrhne závit. Na malé skrutky použi malé číslo.
 - **Symbol Vrtáka:** Režim na čisté vŕtanie do dreva/kovu (hlava nepreskakuje).
3. **Rýchlosti (Prepínač na vrchu stroja):**
 - **Rýchlosť 1 (Nízka):** Vysoká sila, ideálna na skrutkovanie.
 - **Rýchlosť 2 (Vysoká):** Vysoké otáčky, ideálna na vŕtanie.

VRÁTENIE NÁRADIA (Loop-o pravidlá)

- **Batéria:** Pred odložením stlač poistku a vysuň batériu von zo stroja. Ak je vybitá, daj ju hneď do nabíjačky, alebo ju vráť spolu s nabíjačkou podľa dohody.
- **Čistenie:** Vyber bit/vrták, utri stroj od prachu a pilín.
- **Uloženie:** Vlož skrutkovač, batérie, nabíjačku a príslušenstvo čisté na svoje miesta do kufríka.

loopo.