

# Inšpekčná kamera Bosch UniversalInspect

## BEZPEČNOSŤ NAJPRV

- Kameraný kábel a hlava sú vodotesné, ale **samotný ručný prístroj s displejom nesmie prísť do kontaktu s vodou ani vlhkosťou.**
- Kamera **nie je určená na lekárske účely** – nikdy ju nezavádzaj ľuďom ani zvieratám do telesných otvorov.
- Nepoužívaj kameru v blízkosti horľavých kvapalín, plynov alebo v potrubíach pod elektrickým napätím.

## AKO NA TO?

1. **Zapnutie a príprava:** Stlač červené tlačidlo zapnutia/vypnutia. Opatrne vyrovnej ohybný kábel kamery a zavedieš ho do skúmaného priestoru.
2. **Nastavenie obrazu (Tlačidlá pod displejom):**
  -  **Žiarovka (Osvetlenie):** Cyklickým stláčaním meníš jas LED svetla na hlave kamery (vypnuté, 25%, 50%, 100%).
  -  **Lupa (Zväčšenie):** Meníš digitálny zoom obrazu (1.0x, 1.5x, 2.0x).
  -  **Šípka (Otočenie):** Otočí obraz na displeji o 180°, ak sa ti hlava kamery v potrubí pretočila naopak.
3. **Ukladanie fotiek:** Prístroj má vlastnú pamäť na 8 snímok. Stlačením tlačidla s ikonou fotoaparátu spravíš fotku. Na stiahnutie fotiek do PC vlož do prístroja vlastnú micro-SD kartu (nie je bežnou súčasťou balenia).

## VRÁTENIE NÁRADIA (Loop-o pravidlá)

- **Čistenie kábla a šošovky:** Po vytiahnutí znečisteného kábla (napr. z odpadu) ho **ihneď dôkladne očisti a vydezinfikuj** vlhkou handrou. Šošovku kamery jemne utri dosucha, aby nezostala matná.
- **Uloženie kábla:** Kábel kamery omotaj okolo tela prístroja do určených drážok. Nikdy ho nelám pod ostrým uhlom, hrozí poškodenie optického vodiča.
- **Batérie:** Prístroj funguje na 4x AA batérie. Ak svieti indikátor vybitej batérie, nahlás to správcovi Loop-o, aby sa batérie vymenili. Prístroj čistý vlož do textilného puzdra.

