

Rýchly návod: Tepovač Kärcher Puzzi 10/1

Tento profesionálny tepovač funguje na princípe **vstrekovania vody s čistiacim prostriedkom** hlboko do textílie a jej **následného odsávania** do zbernej nádoby.

ZLATÉ PRAVIDLÁ POŽIČOVNE (Prečítaj pred zapnutím!)

-  **NIKDY nespúšťaj čerpadlo nasucho!** Ak v nádrži nie je voda s chémiou, tlačidlo so symbolom striekania (čerpadlo) musí byť **VYPNUTÉ**. Inak sa čerpadlo prehreje a spáli.
-  **Zákaz používania bežných čistiacich prostriedkov:** Používaj výhradne originálne nízko penivé tablety (Kärcher RM 760) alebo schválenú chémiu na tepovanie. Klasický prášok na pranie alebo Jar stroj okamžite zničia (pena zahltí motor).
-  **Predtepovanie:** Koberiec alebo sedačku pred tepovaním **dôkladne povysávaj klasickým domácim vysávačom**
- . Tepovač nie je vysávač na pevné smeti, vlasy a omrvinky!

1. PRÍPRAVA STROJA

1. **Chémia:** Do prednej nádrže (kam sa leje čistá voda) hod' **1 až 2 tablety Kärcher RM 760** (podľa miery znečistenia).
2. **Voda:** Zalej nádrž teplou vodou (max. 50 °C – príjemná na ruku, nie vriaca!). Počkaj cca 2 minúty, kým sa tablety rozpustia.
3. **Zloženie:** Skontroluj, či je v zadnej časti nasadené vedierko na špinavú vodu a či na stroji pevne sedí vrchné priehľadné veko (ak netesní, stroj nebude sať).

2. PREVÁDZKA (Ako tepovať)

Na stroji nájdeš dve veľké tlačidlá, ktoré sa dajú stláčať nohou:

- **Symbol striekania (Čerpadlo):** Strieka vodu s chémiou do koberca/sedačky.
- **Symbol vln (Sacie turbína):** Odsáva špinavú vodu späť do stroja.

Odporúčaný postup:

1. Zapni **obe tlačidlá naraz**.
2. Prilož hubicu na textil, stlač spúšť na rukoväti (začne striekať vodu) a **ťahaj hubicu smerom k sebe**. Pohybuj sa pomaly, aby stroj stihol vodu nasáť.
3. Na záver vypni striekanie a prejdite miesto **ešte raz iba so zapnutým odsávaním** (sacia turbína), aby si textil zbavil prebytočnej vlhkosti. Viditeľne tak skrátiš čas schnutia.

STOP POČAS PRÁCE (Plná nádoba)

Ak počas tepovania **stroj zmení zvuk (začne hučať vo vysokých otáčkach) a prestane sať**, vedierko na špinavú vodu je plné!

1. Vypni obe tlačidlá.
2. Zlož priehľadné veko, vyber vedierko a špinavú vodu vylej do toalety.
3. Skontroluj, či ti nedošla aj čistá voda v prednej nádrži.

ČISTENIE PRI VRÁTENÍ (Pokyny pre člena)

Aby stroj nesplesnível a ďalší člen ho dostal čistý:

1. **Preplach:** Po skončení práce vylej zvyšnú chémiu, nalej do prednej nádrže **1 liter čistej čistej vody** a celú ju prestriekaj/odsaaj do vedierka. Tým sa prepláchne čerpadlo a trysky od chémie.
2. **Vyčistenie filtrov:**
 - Vylej a vypláchni vedierko na špinavú vodu.
 - Skontroluj sitko na dne nádrže na čistú vodu (či na ňom nie sú usadeniny).
 - Vyčisti malý sieťový filter na vrchu (ochrana motora pred penou) od chlupov a vlasov.
3. **Sušenie:** Stroj, hadicu a vedierko utri handrou a **vrchné priehľadné veko nechaj pootvorené**, aby vnútro kompletne vyschlo.

