

Parný odstraňovač tapiet Black+Decker KX3300

Tento prístroj slúži na **rýchle a ekologické odstraňovanie starých tapiet** zo stien pomocou horúcej vodnej pary (bez nutnosti použiť chemické roztoky).

ZLATÉ PRAVIDLÁ POŽIČOVNE (Prečítaj pred zapnutím!)

-  **RIZIKO POPÁLENIA:** Prístroj produkuje **horúcu paru s teplotou 100 °C**. Nikdy neotáčajte naparovaciu dosku proti ľuďom alebo zvieratám. Odporúčame pri práci používať ochranné rukavice.
-  **Nikdy nespúšťajte stroj bez vody:** Ohrievacie teleso v nádrži musí byť vždy zaliate vodou. Ak voda dôjde, prístroj ihneď odpojte zo siete.
-  **Používajte čistú vodu:** Do nádrže lejte výhradne čistú vodu z kohútika. **Nikdy nepridávajte žiadne chemikálie**, saponáty ani odstraňovače tapiet – poškodili by ste nádrž a riskovali vdychovanie toxických výparov.

1. PRÍPRAVA A NAPLNENIE VODOU

1. **Montáž:** Skontrolujte, či je parná hadica pevne našróbovaná na nádrž s vodou a na druhom konci bezpečne pripojená k naparovacej doske.
2. **Plnenie:** Odskrutkujte bezpečnostný uzáver na nádrži. Pomocou priloženej odmerky (alebo lievika) nalejte do nádrže čistú vodu.
 - *Kapacita nádrže:* cca **4 litre** (vystačí na cca 60 – 90 minút nepretržitého naparovania).
 - *Upozornenie:* Neprepĺňajte nádrž nad maximálnu rysku.
3. **Uzavretie:** Bezpečnostný uzáver pevne rukou zaskrutkujte späť.

PREVÁDZKA (Ako správne postupovať)

1. Zapojte prístroj do elektrickej siete (230 V). Prístroj nemá samostatný vypínač, začne hriať ihneď po zapojení do zásuvky.
2. **Počkajte na paru (cca 10 – 15 minút):** Voda v nádrži sa musí dostať do varu. Keď z naparovacej dosky začne plynule vychádzať para, prístroj je pripravený.
3. **Naparovanie:** Priložte naparovaciu dosku plocho na tapetu a podržte ju na jednom mieste cca **10 až 30 sekúnd** (v závislosti od hrúbky a typu tapety).
4. **Škrabanie:** Presuňte dosku na vedľajšie miesto a na uvoľnenom, namäkčenom mieste ihneď začnite tapetu zoškrabávať pomocou maliarskej špachtle.
 - *Tip pre hrubé/vodeodolné tapety:* Pred naparovaním ich zľahka prejdite špeciálnym valčekom s hrotmi (perforačný valček), aby para ľahšie prenikla k lepidlu.

DOPŔŇANIE VODY POČAS PRÁCE

Ak prístroj prestane produkovať paru, voda sa minula. **Pozor, nádrž je pod tlakom a extrémne horúca!**

1. Odpojte prístroj z elektrickej zásuvky.
2. **Počkajte aspoň 2 minúty**, kým klesne vnútorný tlak.
3. Uzáver odskrutkujte **veľmi pomaly** (odporúčame cez handru) – ak vnútri zostal zvyškový tlak, začne unikať para. Až keď syčanie úplne prestane, uzáver zložte.

4. Doplňte vodu, uzáver zatiahnite a opäť zapojte do siete.

ČISTENIE PRI VRÁTENÍ (Pokyny pre člena)

1. **Vypustenie tlaku a ochladenie:** Po skončení práce odpojte prístroj zo siete a nechajte ho aspoň **15 – 20 minút úplne vychladnúť**.
2. **Vylatie vody:** Odskrutkujte uzáver a vylejte z nádrže všetku zvyšnú vodu. Nenechávajte v nej vodu stáť, aby sa netvoril nadmerný vodný kameň.
3. **Očistenie dosky:** Naparovaciu dosku utrite handrou od zvyškov rozmočeného lepidla alebo kúskov tapiet, ktoré na nej mohli priľnúť.
4. Kábel a hadicu úhľadne zviňte k telu prístroja.

loopo.