

NÁVOD NA OBSLUHU: Aku reťazová píla DeWALT XR

1. Osobné ochranné pomôcky.

Pred prácou si povinne nasadíte:

- **Ochranné okuliare** alebo štít (ochrana pred pilinami)
- **Pevné pracovné rukavice**
- **Slúchadlá / štuple do uší**
- **Pevnú obuv** (ideálne s oceľovou špičkou)
- **Dlhé priliehavé nohavice** (nikdy nepracujte v kraťasoch)

2. Príprava pred štartom (Kontrolný zoznam)

1. **Skontrolujte olej:** Odskrutkujte modré/čierne viečko na boku a doplňte **olej na mazanie reťaze**. Píla bez oleja sa okamžite zničí!
2. **Skontrolujte napnutie reťaze:** Reťaz by nemala visieť, ale pri potiahnutí prstom (v rukavici!) by sa mala dať odtiahnuť od lišty približne o 3 – 5 mm a hneď skočiť späť.
3. **Založenie batérie:** Batériu DeWALT XR zasunúť do slotu, až kým nebudete počuť **cvaknutie**. Batériu vkladajte vždy ako posledný krok!

3. Ako pílu bezpečne zapnúť a vypnúť

1. **Úchop:** Pílu držte **vždy pevne oboma rukami** – ľavá ruka na prednom madle, pravá ruka na zadnej rukoväti so spúšťou.
2. **Spustenie:** Palcom zatlačte žltú/čiernu **poistnú páčku** na boku rukoväte a následne ukazovákom stlačte **hlavný spínač**.
3. **Vypnutie:** Jednoducho pustite hlavný spínač. Reťaz sa vďaka elektronickej brzde zastaví takmer okamžite.

4. Zásady bezpečného pílenia

- **Plné otáčky:** Do dreva zarezávajúť až vtedy, keď reťaz beží na **maximálne otáčky**. Tlak do rezu regulujte jemne, netlačte silou.
- **Pozor na spätný ráz (Kickback):** Nikdy nerezte špičkou lišty (hornou štvrtinou špičky). Ak táto časť narazí na drevo, pílu vám prudko vymrští proti tvári!
- **Stabilný postoj:** Stojte pevne na oboch nohách, nikdy nerezte nad úroveň ramien a nevykláňajte sa.
- **Čistenie pracovného miesta:** Pred rezaním odstráňte z okolia konáre a predmety, o ktoré by ste mohli zakopnúť.

5. Čo urobiť PRED odovzdaním píly späť do požičovne?

- **Vyberte batériu z píly.**
- **Očistite pílu** od pilín a živice (štetcom alebo handrou).
- **Skontrolujte, či neuniká olej** (mierny priesak na spodnej strane je pri týchto pílach normálny, preto pílu skladujte na podložke alebo v plastovom kufri).

loopo.